



**ROTOFRANCE**

SOLENOIDES DE AVANCE

## U147C



**Solenoides de avance:** 12V - tipo CAV; con cable largo y pines chatos

**Equivalente:** CAV 9185-147C

**Aplicaciones:** Toda la línea Renault (Traffic, Kangoo, etc)