



# **ROTOFRANCE**



## **SOLENOIDES DE AVANCE**

## DU12V2TS

Destellador 12 V-2 term. c/soporte  
Equivalentes: DZE D818-D870 / RTM 72 / RALUX  
222E-282

## U147C



Solenoid de avance: 12V - tipo CAV; con cable largo y pines chatos  
Equivalente: CAV 9185-147C  
Aplicaciones: Toda la línea Renault (Traffic, Kangoo, etc)

## U152A



Solenoid de avance: 12V - tipo CAV; cable corto con ficha  
Equivalente: CAV 9108-152A  
Aplicaciones: Toda la línea Peugeot (206, 207, etc);  
Partner , Citroën Berlingo

## U153A



Solenoid de avance: 12V - tipo CAV; con pines redondos  
Equivalente: CAV 9108-153A  
Aplicaciones: Toda la línea Ford (Mondeo, Orión, Escort, etc)

## U154B



Solenoid de avance: 12V - tipo CAV; cable largo con ficha  
Equivalente: CAV 9108-154B  
Aplicaciones: Toda la línea Fiat (Marea, Duna, Fiorino, etc)